

SchulArena-Shop.com

Gebrauch der SchulArena-Stick-Karte

0. Was ist das eigentlich? Es handelt sich hier um einen USB2.0 Memorystick mit 4GB im Kreditkartenformat.

1. Drehen Sie den USB-Kontaktarm aus der Karte raus. Dies geht ohne Kraftaufwand.



2. Führen Sie den USB –Kontaktarm in den USB Schlitz Ihres Rechners ein.



3. Warten Sie, bis Ihnen das System den Ordner bzw. den Inhalt anzeigt.